

タイマー設定要求仕様

1. タイマーボタンを押すことで時間を分で設定し、タイマー起動する。
タイマーが起動している / いないにかかわらずタイマーボタンを押すたびにタイムアップ残り時間に1分を加算しタイマー値に設定する。
設定したタイマー値を分単位でタイマー残り時間表示窓に表示する。
2. タイマーボタンを長く押すことでタイマーをリセットしタイマーを停止する。
タイマーが起動している場合タイマーボタンを長押ししたら、ブザーを一回鳴らした後、タイマー値をリセットしタイマーを停止する。

